

SETARI TROTINETA ELECTRICA

Pentru a activa functia de Cruise control, urmati pasii:

- Opriti trotineta
- Apasati maneta de franare complet. Pe tot parcursul operatiunii, mentineti apasata maneta de frana.
- Porniti trotineta.
- Asteptati cateva secunde pana display-ul se incarca complet.
- Mentinand maneta de franare apasata complet, apasati maneta de acceleratie complet de 2 ori.
- Eliberati ambele manete.
- Acum este activata functia de cruise control.
- Pentru dezactivare urmati aceeasi pasi.

Urmand acesti pasi, puteti seta mai multe functii, dupa cum urmeaza:

- daca apasati maneta de acceleratie de 2 ori --> activare/ dezactivare functie cruise control
- daca apasati maneta de acceleratie de 3 ori --> activare/ dezactivare functie kick start
- daca apasati maneta de acceleratie de 4 ori --> dezactivare functie limitare viteza
- daca apasati maneta de acceleratie de 5 ori --> activare limitare maxima a vitezei la 25 km/h
- daca apasati maneta de acceleratie de 6 ori --> activare limitare maxima a vitezei la 20 km/h
- daca apasati maneta de acceleratie de 8 ori --> activare limitare maxima a vitezei la 12 km/h